

# Łucznik

## OPIEKACZ DO KANAPEK SM-1004 S



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.

1) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nadużyciami.

2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

3) Uszkodzenia urządzeń wynikające z użycia materiałów lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wysłanie wadliwych części lub (jeśli uznajemy za stosowne) wysłanie całego urządzenia na nową. Celem gwarancji nie jest wyłączenie z użycia urządzenia.

4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe jest ono objęte tym samym okresem gwarancji, który dotyczyłby oryginalnego urządzenia.

5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługują prawo do zwrotu zakupionej kwoty.

6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura itp.) oraz karta gwarancyjna do sprzedawcy, w innym przypadku w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania (brak części, narzędzi, potrzebnych akcesoriów) urządzenie podlega transportowi z odpowiedzialnością klienta.

7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zastosowanie jest wyłącznie we własnym zakresie na własny koszt.

8) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w drodze:

A) wandalizm, przeliteracja;

B) niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz nieprzebiegającej eksploatacji;

C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych sił żywiołowych, nieprzewidywalnego naglego zniszczenia, naturalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących niekorzystny stan;

D) porażenia prądem elektrycznym lub mechanicznym przez ingerencję osób innych niż serwis (w tym również dzieci);

E) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, w których Karta Gwarancyjna i wszelkie inne dokumenty zostały uszkodzone, zniszczone, usunięte lub zabrane;

F) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy;

G) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli urządzenie zostało zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wyprodukowanych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.  
UL. M. MIECHOWITWY 1, 51-162 WROCŁAW  
MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS  
Aspa Electro Sp. z o.o., ul. Bierutowska 81 BUD. A  
31-317 Wrocław, Tel. +48 71 722 52 88, e-mail: reklamacja@aspa.pl

Data sprzedaży: - 5 - Polecenia sprzedaży

powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury podczas pracy.
- Należy zachować ostrożność.
- Urządzenia nie należy stawiać obok łatwopalnych przedmiotów, podczas zbyt długiego opiekania tosty mogą się zapalić. Nie wolno zostawiać włączonego opiekacza bez dozoru.
- Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia wypełnionego gorącymi parami.
- Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

#### UŻYTKOWANIE

- Powierzchnie grzejne należy przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha. Następnie należy je posmarować masłem, margaryną lub innym tłuszczem spożywczym.
- Włączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Gdy zapali się lampka kontrolna, zamknąć opiekacz.
- Opiekacz jest gotowy do użycia po ok. 4-6 min. nagrzewania, kiedy zielone światło wyłączy się.
- Wówczas kromki chleba należy położyć na dolnych płytach grzejnych, stroną posmarowaną masłem do dołu.
- Na każdej z kromek ulżyć wcześniej dodatki (wędliny, ser, pomidor, ogórek itp.), a następnie dosunąć drugą kromkę, stroną posmarowaną masłem do góry i ostrożnie zamknąć opiekacz.
- Nie należy domykać opiekacza na siłę, gdyż zatrzask może się uszkodzić.
- Gorące Kanapki są gotowe po ok. 2-3min., można je jednak piec dłużej, w zależności od indywidualnych upodobań.
- Po otwarciu opiekacza gorące kanapki należy wyjąć przy pomocy drewnianej lub plastikowej łyżki. Nie wolno używać metalowych przyrządów, aby nie uszkodzić powłoki zapobiegającej przywarłomni pieczywa.
- Aby do momentu przygotowania nowych kanapek urządzenie nie wystygło, należy trzymać je zamknięte.
- Po zakończeniu wyjąć wtyczkę z gniazda.

**Szanowni Państwo,**  
Bardzo prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję, zanim podłączyce urządzenie do sieci.

#### PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy dotykać gorących powierzchni. Do obsługi używać przyłoków i uchwyty.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Groźne porażeniem prądem!
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru w zasięgu dzieci.
- Urządzenie powinno być odłączone od sieci, podczas gdy nie jest ono używane oraz podczas czyszczenia.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, suchej powierzchni.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia, jego kabla czy wtyczki, urządzenie należy bezwzględnie odłączyć od prądu i oddać do serwisu celem naprawy bądź sprawdzenia.
- Nie należy używać obcych części nie rekomendowanych przez producenta.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego i na wolnym powietrzu.
- Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu gorących przedmiotów, kuchenek gazowych, elektrycznych czy mikrofalowych czy na gorących powierzchniach.
- Urządzenia nie wolno przykrywać w trakcie gdy jest ono używane.
- Należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
- Podczas używania opiekacza przez dzieci, lub w ich obecności, należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie pozostawiać włączonego opiekacza bez dozoru.
- Sprzęt może być używany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie

- 1 -

**OSTRZEŻENIE:**  
nigdy nie używać urządzenia w pozycji pionowej!

#### POMOCNICZE WSKAZÓWKI

- W przypadku stosowania miękkiego lub płynnego nadzienia do kanapek, wskazany jest chleb biały lub razowy, przy nadzieniach stałych – tostowy.
- Do chleba białego lub razowego polecamy następujące dodatki do nadziewania: sałata, pietruszka, mięta, oliwki, cebula, pomidory itp.
- Jeśli zewnętrzna strona kanapek posypamy łyżką cukru, tosty będą bardziej chrupkie (szczególnie polecane przy stosowaniu nadzienia z owocami).

#### CZYSZCZENIE

- Przed rozpoczęciem wyłączyć urządzenie z prądu i upewnić się że ostygło.
- Wewnętrzną stronę oraz boki płyt grzejnych należy czyścić przy pomocy ręczników lub miękkich serwetek papierowych, bądź też miękką ściereczką.
- Aby usunąć trudno usuwalne pozostałości, należy zalać je małą ilością oleju spożywczego. Kiedy rozmięknie, można je będzie łatwo usunąć.
- Powierzchnie zewnętrzne można czyścić wilgotną ściereczką, przy czym należy uważać, aby woda, olej, ani tłuszcz nie dostały się do otworów wentylacyjnych.
- Nie szorować powierzchni wewnętrznych ani zewnętrznych opiekacza.

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe: 230V – 50Hz
- Moc znamionowa: 750 W

- 3 -



#### INFORMACJA o postępowaniu ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wyrażonym w rozporządzeniu w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywę 2002/96/WE), informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie można wyrzucać z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu (zobacz symbole na opakowaniu).

2. Należy przestrzegać tej zasady, gdyż nieprawidłowe użycie zużytego sprzętu, stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z oddziaływań w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny, takich jak np. uszkodzenie środowiska, emisja szkodliwych substancji, wydzielenie pyłu, obwodów drukarskich, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, za każdym razem prosimy o oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonych punktów zbierania.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Szczegółowe dane oraz informacje o możliwościach i sposobach użytkowania i użytku w tym rozdziale. Należy przestrzegać. Odbiorcą jest firma odpowiedzialna za zbieranie i wyeliminowanie zużytego sprzętu.

Informujemy, że zużyty sprzęt medyczny Państwa może być podległy w szczególności, w którym został on zakupiony. Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu, jaki niebezpieczny. Za niewłaściwe użycie sprzętu może niebezpieczny do wywołania poważnych obrażeń lub śmierci, w tym przypadku, w tym rozdziale, należy przestrzegać. Odbiorcą jest firma odpowiedzialna za zbieranie i wyeliminowanie zużytego sprzętu.

#### ZYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.  
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowitwy 1  
MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS:  
Aspa Electro Sp. z o.o., ul. Bierutowska 81 BUD. A  
51-317 Wrocław, Tel. +48 71 722 52 88, e-mail: reklamacja@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrob został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Europejską LVD 2006/95/WE, Ochronie i Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/53/UE, Dyrektywę w sprawie ograniczenia stosowania niektórych szkodliwych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 2011/65/UE.

- 4 -