



Easy
RENOWACJA

Łazienka



PRZEZNACZENIE

Meble łazienkowe

Drewno surowe, lakierowane, malowane, laminaty, płyty meblowe, PCV, stal nierdzewna, metale

Płytki ścienne wewnątrz kabiny prysznicowej

Ceramika, listwy dekoracyjne, luksfery...

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, farba zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

FARBA DO ODNOWIENIA ŁAZIENKI



0.075L – 0.75L – 2L



- Bezpośrednio na płytki ścienne i meble
- Wysoka odporność na domowe środki czystości

WZORNIK KOLORU

SATYNA

Biały

Bawełna

Antracyt

Cynamon

Jasny szary

Szlachetny popiel

Błękit
oceanu

Pudrowy
róż



INFORMACJE PRAKTYCZNE:

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m² 2)
WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH)

8 h

Schnięcie między warstwami

Woda

Czyszczenie narzędzi

48 h

Przed pierwszym użyciem prysznica

NARZĘDZIA:



Mieszadło do farb



Okrągły ostry zakończony pędzel do narożników i krawędzi



Watek flock

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest **NIEZBEDNYM** etapem prac.

Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, nietuszczące się.

Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody, zwracając szczególną uwagę na fugi między kafelkami. Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby.

- Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

NAKLADANIE

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.
2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię. Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby. Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona lakierem do blatów kuchennych V33. Po wymieszaniu z dodatkiem, farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

PORADY V33

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.