


HIPPER.

REGAŁ MAGAZYNOWY OCYNKOWANY

INSTRUKCJA MONTAŻU



**MONTAŻ
NA WCISK**



**175 KG
NA PÓŁKĘ**




OCYNKOWANY




5 PÓŁEK MDF




1**2****3****4**

INSTRUKCJA MONTAŻU



LISTA ELEMENTÓW

ELEMENT		ILOŚĆ
A		5
B		8
C		10
D		10
E		5
F		4
G		8



INSTRUKCJA MONTAŻU

W przypadku przesunięcia prowadnicy, włóż śrubokręt do wycięcia i wygnij go w przeciwnym kierunku tak, by je otworzyć. W celu uniknięcia uszkodzenia płyt wiórowych, maksymalna dopuszczalna waga 175 kg musi być równomiernie rozłożona na całej powierzchni regału.

Regał nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, która może powodować uszkodzenia płyt wiórowych.

Uwaga! Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia półki lub całego regału (patrz: instrukcja na opakowaniu lub regale). Aby zwiększyć stabilność, rekomendujemy przymocowanie regału do ściany.

1. Przed montażem zapoznaj się dokładnie ze wskazówkami i instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa.
2. Usuń wszystkie opakowania. Sprawdź z listą elementów, czy zestaw jest kompletny.
3. **Uwaga:** Przed montażem sprawdź, czy żaden element nie jest uszkodzony. Nie odpowiadamy za uszkodzenia złożonego produktu.
4. W celu uniknięcia zadrapania lub porysowania składanych elementów, zalecamy montaż regału na czystej i równej powierzchni (np. na dywanie).
5. Aby uniknąć uszkodzenia farby, podczas montażu używaj gumowego młotka.
6. Umieść regał na poziomej i idealnie równej powierzchni. W innym przypadku może nie gwarantować maksymalnej stabilności oraz ładowności.
7. Do montażu używaj wyłącznie kołków rozporowych i śrub mocujących odpowiednich do rodzaju ściany i ciężaru półki (kołki, śruby i narzędzia do mocowania do ściany nie są zawarte w komplecie).
8. Nie odpowiadamy za uszkodzenia oraz straty wynikające z nieprawidłowego lub wykonanego niezgodnie z instrukcją montażu.

Uwaga: Podczas montażu uważaj, by nie uszkodzić przewodów wodnych i elektrycznych.

GWARANCJA/RĘKOJMIA/REKLAMACJA

Produkt objęty jest gwarancją/prawem do rękojmi/reklamacji.

Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady produktu.

Roszczenie traci ważność w przypadku ingerencji kupującego lub osób trzecich. Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą, niewłaściwą instalacją lub przechowywaniem, a także działaniem siły wyższej lub wpływem czynników zewnętrznych nie są objęte niniejszym prawem.

Do złożenia reklamacji konieczne jest okazanie dowodu zakupu w postaci paragonu.



WARTO TO MIEĆ!